



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com

SIENNA

(HR) Hranilica – Korisnički priručnik

MODEL: SIENNA
EN 14988:2017+A1:2020
EN 17191:2021

Rev 1.2



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



4

13



a



b



c





d



e



f

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Stvaramo imajući na umu vaše dijete - uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, te tako osiguravamo udobnost najboljeg izbora

VAŽNO! PAŽLIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆNOST EN 14988 EN 17191

SIGURNOSNE UPUTE I MJERE OPREZA

UPOZORENJA

- Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li proizvod siguran i stabilan.
- Hranilica: Uvijek koristite sustav za pridržavanje.
- Uvjerite se je li sigurnosni pojas pravilno pričvršćen.
- Ne koristite proizvod ako svi dijelovi nisu ispravno postavljeni i pričvršćeni.
- Ne premještajte i ne podižite proizvod dok je dijete u njemu.
- Opasnost od pada: Sprječite dijete da se penje na proizvod.
- Budite svjesni rizika od prevrtanja u trenutku kad se dijete može nogama odgurnuti od stola ili neke druge konstrukcije.
- Nemojte koristiti proizvod dok dijete ne nauči samostalno sjediti.
- Kako biste izbjegli povrede držite djecu dalje od proizvoda kad ga sklapate i rasklapate.
- Visoka hranilica namijenjena je djeci do 36 mjeseci starosti, tjelesne težine do 15 kg, koja su u stanju samostalno sjediti.
- Ne koristite proizvod ako je neki od dijelova napuknut, poderan ili nedostaje.
- Imajte na umu da otvoreni plamen i drugi izvori visoke temperature, kao električne i plinske peći i sl., u blizini proizvoda predstavljaju rizik.
- Proizvod postavljen pokraj prozora dijete može iskoristiti kao stepenicu, što može prouzrokovati pad kroz prozor.
- Zabranjeno je koristiti dodatke i zamjenske dijelove koje nije odobrio proizvođač.



Dječja hranilica: Proizvod je namijenjen djeci od 24 do 60 mjeseci starosti.

HRANILICA ZA STARIJU DJECU

UPOZORENJE!:

- ZABRANJENO je postavljati proizvod u blizini prozora. Dijete ga može iskoristiti kao stepenicu, što može prouzrokovati pad kroz prozor.
- Budite svjesni rizika postavljanja proizvoda u blizini otvorenog plamena i drugih izvora topline.
- ZABRANJENO je postavljati proizvod u blizini prozora jer se dijete može ugušiti uzicama za žaluzine ili zavjese.
- Svi sastavni dijelovi uvijek moraju biti ispravno pričvršćeni.
- Nemojte koristiti hranilicu ako je neki od dijelova napuknut, poderan ili nedostaje. Koristite samo zamjenske dijelove koje je odobrio proizvođač.
- Uklonite/sklopite sustav za držanje dok se proizvod koristi kao hranilica.
- ... od ... do ... mjeseci starosti, tjelesne težine do 20 kg, koja su u stanju samostalno sjediti.



B. Glavni dijelovi (slike 1-13)

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Sjedalica s pojasom i dijelom za pridržavanje | 8. Vijak M5*24 x2 |
| 2. Pladanj | 9. Imbus ključ |
| 3. Gornji dio noge x4 | 10. Križni odvijač |
| 4. Donji dio noge x4 | 11. Kapica |
| 5. Podlošak za noge x4 | 12. Plastični umetak |
| 6. Oslonac za noge | 13. Kopče s pojasevima |
| 7. Vijak M6*20 x8 | |

C. Sklapanje i podešavanje visoke hranilice

Sklapanje hranilice započnite spajanjem donjih dijelova noge (4) s gornjim dijelovima noge (3) (slika a). Svaki dio noge označen je odgovarajućim brojem – ispravno ih sparite. Zatim cijelu nogu spojite s podloškom (5) zavrćući ga tako da ne ostane prostora između podloška i noge (slika b). Sljedeći korak je pričvršćivanje nogu na sjedalicu (1). Umetnite noge u otvore koji se nalaze s donje strane sjedalice tako da vijci smješteni na nogama budu poravnati s otvorima za vijke za pričvršćivanje (slika c). VAŽNO! Noge s otvorima (3) moraju biti s prednje strane hranilice. Zatim uz pomoć vijaka (7) i imbus ključa (9) pričvrstite noge (slika d). Uz pomoć vijaka (8) pričvrstite oslonac za noge (6) na prednju stranu hranilice. Plastični pladanj (2) pričvrstite na hranilicu uz pomoć zajora. VAŽNO! Kako bi

se uklonio pladanj potrebno je pomaknuti zapor s jedne strane i povući pladanj prema gore, a zatim ponoviti radnju s druge strane. Kako bi se zakopčao sigurnosni pojas potrebno je spojiti ramene i trbušne pojaseve, a zatim ih utaknuti u kopču na međunožnom remenu. **VAŽNO! Korištenje pojaseva je neophodno radi sigurnosti djeteta. Korištenje pladnja bez ostalih dijelova ne omogućuje ispravno pridržavanje djeteta. Uvijek koristite sigurnosne pojaseve. Pojasevi su podesivi.** Ispravno sklopljena hranilica prikazana je na slici e. **VAŽNO!** Pladanj nije podesiv.

D. Sklapanje hranilice za stariju djecu

Nakon uklanjanja pladnja odvijte dio za zadržavanje pričvršćen na sjedalicu (1) uz pomoć križnog odvijača (10), a zatim uklonite pojaseve. Provućite plastične prstene kroz otvore u sjedalici i navlaci za hranilicu. Na mjesto dijela za pridržavanje pričvrstite kapicu (11) (pronaći ćete je unutar dijela za pridržavanje, nakon što izvućete plastični umetak (12)). Ako je potrebno ponovno pričvrstiti pojaseve radi funkcije hranilice, ponovite postupak obrnutim redoslijedom. Zatim uklonite oslonac za noge, odvijte donje dijelove nogu i podloške na nogama (VAŽNO! Podloške zavrnite na gornji dio nogu radi sigurnosti). Na kraju učvrstite navlaku uz pomoć priloženih kopči s pojasevima (13) tako što ćete ih provući kroz otvore koji se nalaze na navlaci i na sjedalici hranilice. Ispravno sklopljena hranilica prikazana je na slici f.

E. Čišćenje

Sjedalica: Čistiti vlažnom i čistom krpom i blagim sapunom.

Navlaka i pojasevi: Ručno prati. Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušilici rublja. Ne peglati. Izbjegavati kemijsko čišćenje.

Drveni dijelovi: Čistiti vlažnom i čistom krpom i blagim sapunom. Obrisati da se osuši.

F. Jamstvo

1. Svi Kinderkraft proizvodi pokrivene su jamstvom od 24 mjeseca. Jamstveni rok započinje danom isporuke proizvoda kupcu.
2. Jamstvo vrijedi samo na teritoriju država članica Europske unije, isključujući prekomorska područja (prema trenutnom činjeničnom stanju, uključujući posebno: Azore, Madeiru, Kanarske otoke, Francuske prekomorske departmane, Alandske otoke, Atos, Ceutu, Melilla, Helgoland, Büsingenam Hochrhein, Campioned'Italia i Livigno) i na teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, isključujući Britanska prekomorske teritorije (uključujući Bermude, Kajmanske otoke, Falklandske otoke).
3. Jamstvo proizvođača ne odnosi se na gore spomenute zemlje. Uvjete dodatnog jamstva može odrediti prodavatelj.
4. U nekim je zemljama moguće produžiti jamstvo na 120 mjeseci (10 godina) na ograničeno razdoblje. Cjelovit tekst uvjeta i obrazac za registraciju produženja jamstva dostupan je na web mjestu: WWW.KINDERKRAFT.COM
5. Jamstvo vrijedi samo na teritoriju navedenom u odjeljku. 2.
6. Prigovore treba podnijeti ispunjavanjem obrasca dostupnog na web mjestu: WWW.RMA.KINDERKRAFT.COM
 7. Jamstvo ne obuhvaća:
 - A. Kozmetička oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: ogrebotine, udubljenja i pukotine u plastičnoj masi, osim ako je kvar posljedica nedostatka materijala ili izrade; Oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili lošim održavanjem - uključujući, ali ne ograničavajući se na: mehanička oštećenja proizvoda uzrokovana nepravilnom uporabom ili lošim održavanjem;
 - Treba pročitati upute za uporabu i održavanje proizvoda koji se nalazi u priručniku;
 - B. Oštećenja nastala nepravilnim sastavljanjem, ugradnjom ili rastavljanjem proizvoda i/ili pribora;
 - Pročitajte upute za uporabu i sastavljanje proizvoda sadržane u uputama za uporabu;
 - C. Oštećenja uzrokovana korozijom, plijesni ili hrđom koja su posljedica nepravilnog održavanja, njege i skladištenja;
 - D. Oštećenja nastala uobičajenim trošenjem ili na neki drugi način uslijed normalnog protoka vremena;
 - To uključuje: pucanje ili probijanje unutarnjih guma; oštećenje vanjskih guma; oštećenje profila gume; blijeđenje tkanine koje proizlazi iz mehaničke uporabe (na primjer na spojevima i pokrivanju pokretnih dijelova);
 - E. Oštećenja ili erozija od sunca, znoja, deterdženata, uvjeta skladištenja ili čestog pranja itd.;
 - F. Oštećenja uzrokovana nesretnim slučajem nepravilnim korištenjem, nenamjenskom uporabom, požarom, kontaktom s tekućinama, potresom ili drugim vanjskim uzrocima;
 - G. Proizvode koji su izmijenjeni radi promjene funkcionalnosti bez pismenog pristanka 4Krafta
 - H. Proizvodi s kojih je serijski broj oštećen ili serijski broj uklonjen ili na bilo koji način iskrivljen;
 - I. Oštećenja nastala uporabom komponenata ili proizvoda treće strane - uključujući, ali ne ograničavajući se na: držače za čaše, kišobrane, reflektirajuće elemente, zvona;
 - J. Šteta nastala u transportu ili od strane posade zrakoplova.
 7. Jamstveno razdoblje za dodatke pričvršćene na uređaj je 6 mjeseci od datuma prodaje, isključujući gore opisanu štetu..
 8. Ovi uvjeti jamstva su dopunski u odnosu na zakonska prava kupca prema 4KRAFT Sp. z o.o. Jamstvo ne isključuje, ne ograničava ili suspendira prava kupca koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom predmetu
 9. Cjeloviti tekst Jamstvenih uvjeta dostupan je na web mjestu: WWW.KINDERKRAFT.COM

Distributer za Hrvatsku: Altruist d.o.o., Jalkovečka 31, 42000 Varaždin, info@altruist.hr.

U interesu kupaca - mi smo na raspolaganju! Ako imate problem sa artiklom kojeg ste zaprimili, kontaktirajte nas na način koji vam najviše odgovara!

UPOZORENJE!

Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora. Prije korištenja provjerite stabilnost i ispravnost proizvoda. Hranilica: Nije namijenjena djeci koja se mogu posjesti bez nadzora. Namijenjena je do mx.15 kg, tj. 3 godine. Uvijek koristite sigurnosne pojaseve.

Stolac za stariju djecu: Preporučena dob 24-60 mj., max. 20 kg

Sjedalo za stariju djecu postavljeno ispod prozora, dijete može koristiti kao stepenicu te ispasti kroz prozor.