



kinderkraft



SIESTA USER GUIDE

(HR) KOLICA

KORISNIČKI PRIRUČNIK


EN 1888-1:2018+A1 :2022 & EN 1888-2:2018+A1 :2022



1.




2.



4.




5.



A.




B.




C.




D.



E.




F.



G.




H.



I.



J.




K.




L.




M.



N.



O.




P.



Q.




R.



S.

T.



U.

V.



W.



Zahvaljujemo što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi dizajnirani su s mišlju umu sigurnost i udobnost vašeg djeteta. Kolica su idealno rješenje za one koji cijene kvalitetu, modernost i funkcionalnost. Pročitajte priručnik i slijedite njegove preporuke.

VAŽNO! PAŽLIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE KORIŠTENJE

UPOZORENJE!

- **Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora**
- **Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni**
- **Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod**
- **Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom**
- **Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase**
- **Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe**
- **Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju.**
- **Ovo sjedalo nije prikladno za djecu mlađu od 6 mjeseci.**

- Proizvod je namijenjen djeci težine/dobi: od 6 mjeseci do 22 kg ili do 4 godine, što god nastupi prije.
- Proizvod je namijenjen za prijevoz jednog djeteta.
- Maksimalno opterećenje košare je 2 kg.
- Maksimalno opterećenje džepa za male predmete koji se nalaze na stražnjoj strani krovića je 0,5 kg.
- Svaki dodatni teret, obješen na ručke i/ili iza naslona i/ili sa strane, smanjuje njegovu stabilnost
- Kočnice bi trebale biti blokirane kada dijete stavljate ili vadite.
- Kada vozite preko rubnika ili stepenice, podignite prednji ovjes.
- Koristite samo dijelove i dodatke koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Ne koristite druge dijelove ili pribor.
- Ne stavljajte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Ne koristite s dodatnom platformom.
- Molimo vas da prestanete s korištenjem kolica ako sumnjate u ispravnost ili ako bilo kakvu opasnost.

I. ELEMENTI KOLICA

1. Okvir sa sjedištem i stražnjim kotačima
2. Prednji kotač x2
4. Krović
5. Šipka

II. MONTAŽA / DEMONTAŽA KOTAČA

Da biste montirali prednje kotače (2), gurnite ih na cijevi u okviru dok ne čujete karakterističan klik (Sl. A). Obratite pozornost na ispravan položaj kotača. Prednji kotači imaju mogućnost blokiranja za vožnju unaprijed. Ova se funkcija aktivira povlačenjem ručice za zaključavanje prema gore (Sl. B). Za otključavanje prednjih kotača spustite polugu u početni položaj.

Za uklanjanje prednjih kotača, držite tipku pritisnutom, a zatim izvucite kotač (Sl. D).

POZOR! Provjerite jesu li svi kotači pravilno pričvršćeni prije korištenja kolica.

III. RASKLAPANJE OKVIRA KOLICA

Okvir treba postaviti na ravnu površinu s ručkama za roditelje prema gore. Počnite rasklapati kolica otpuštanjem elementa za zaključavanje koji se nalazi na desnoj strani kolica (Sl. E). U sljedećem koraku povucite za roditelje ručke prema gore (Sl. F), rasklopote kolica, a zatim ih zaključajte pomoću poluge kao što je prikazano na slici G, gurajući ga prema dolje.

IV. MONTAŽA / DEMONTAŽA SIGURNOSNE ŠIPKE

Sigurnosna šipka montira se umetanjem u otvore kojise nalaze na obje strane okvira (sl. H). U slučaju ispravnog postavljanja čut ćemo klik. Šipku treba pričvrstiti u sredinu zaštitom sigurnosnog koraka pričvršćivanjem napetosti. Za rastavljanje šipke pritisnite tipke s obje strane i izvucite ju (Sl. I)

V. MONTAŽA / DEMONTAŽA I PODEŠAVANJE KROVIĆA

POZOR! Postavite krović prije uporabe kolica

Kako biste postavili krov, gurnite ga na vodilice koje se nalaze na okviru kolica dok ne čujete karakterističan klik (Sl. J), a zatim ih pričvrstite s obje strane čičak trakom tako što ćete ih omotati oko okvira (Sl. K) i pričvrstiti čičak traku koja se nalazi na vanjskim stranama sjedala i na stražnjoj strani naslona (Sl. L). Provjerite je li krovčić pravilno postavljena. Kako biste proširili raspon krovčića, otkopčajte patentni zatvarač pomoću klizača na desnoj strani krovčića (Sl. O). Za podešavanje krovčića povucite ga u željeni položaj (Sl. M.). Moguće je zaključati krovčić kada je rasklopljen, u tu svrhu pritisnite mehanizme za zaključavanje koji se nalaze na obje strane krovčića, kao što je prikazano na sl. N. Da biste uklonili krovčić, odvojite čičak traku i izvucite je iz vodilica.

VI. KORIŠTENJE KOČNICE

Kolica su opremljena kočnicom koja se nalazi na stražnjoj osovini. Pritisnite jednu od papučica kako biste aktivirali kočnicu (Sl. I). Otključava se podizanjem pedale prema gore (Sl. Q).

VII. PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA I STOPALA

Mogućnost podešavanja naslona kolica u 4 položaja. Da biste to učinili, pritisnite gumb na stražnjoj strani sjedala i postavite naslon u udoban položaj. (Sl. R).

Oslonac za noge može se podesiti u jednom od 2 položaja (Sl. S). Istodobno pritisnite tipke s obje strane oslonca za noge i podesite u odabrani položaj.

VIII. SIGURNOSNI POJASEVI

Pritisnite kopču kako biste otkopčali pojaseve (Sl. T). Da biste učvrstili dijete, spojite kuke na pojasevima za ramena na pojaseve za krilo, a zatim ih gurnite u srednju kopču dok se ne zaključaju (Sl. U). Sigurnosni pojasevi moraju se podešavati svaki put.

IX. SKLAPANJE KOLICA

Sklopite krovčić i postavite oslonac za noge u vodoravni položaj. U sljedećem koraku podignite polugu na stražnjoj strani kolica kako biste otpustili blokadu (Sl. V). Zatim gurnite polugu koja se nalazi na desnoj strani kolica (sl. W) i, gurajući ručke za roditelje prema naprijed, sklopite kolica prema dolje. Blokirajući element protiv rasklašpanja automatski se aktivira, međutim, pobrinite se da je na pravom mjestu.







X. NJEGA I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za ispravnu ugradnju svih funkcionalnih komponenti, kao i za pravilno održavanje i podešavanje kako bi se kolica održala u ispravnom stanju. Kolica treba povremeno provjeravati zbog mogućih problema. Sljedeće su važni koraci koje treba poduzeti kako bi se osigurala sigurnost djeteta i spriječio skraćivanje vijeka trajanja proizvoda:

- Provjerite čvrstoću i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Provjerite sve uređaje za blokiranje i kotače i njihove gume te ih po potrebi zamijenite ili popravite.
- Provjerite rade li svi sigurnosni uređaji ispravno, s posebnim naglaskom na glavne i dodatne pričvrstne elemente koji bi se u svakom trenutku trebali slobodno pomicati.

Ako kotači škripe, podmažite osovine tankim slojem silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu koja ometa kretanje.

XI. ČIŠĆENJE

	Pranje na maksimalnoj temperaturi od 30 °C, lagano pranje.		Ne prati. Proizvod se može nježno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
	Ne izbjeljivati		Ne glačati
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti kemijski

Navlaka za sjedalo, krovčić: Ne prati. Proizvod se može nježno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušilici. Ne glačati. Ne čistiti kemijski.

Košara: ručno pranje. Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušilici. Ne glačati. Ne čistiti kemijski

XII. Jamstvo

Svi uvjeti i odredbe jamstva dostupni su na WWW.KINDERKRAFT.COM



Easy with kids



kinderkraftofficial

kinderkraft



kinderkraftofficial



za dobrobit naših kupaca, stojimo vam na raspolaganju! Ako ste naišli na problem s proizvodom koji ste primili, obratite nam se na najprikladniji način!

International contact:

support@kinderkraft.com

+44 20 4525 0748

PROIZVOEAČ

4kraft sp. Z O.O. ul. Tatrzanska 1/5
60-413 poznaf, poland